



ПРИБЫТИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

ОТЪЕЗД



1. Водитель заезжает задним ходом на погрузочную площадку и отсоединяет прицеп от тягача.



4. Водитель ставит конус перед грузовиком.



1. Запрещено заводить автомобиль до завершения погрузки или разгрузки.



4. Водитель проверяет, что дверь на погрузочной площадке опущена, а навес от непогоды не используется.



2. Водитель приводит в действие стояночный тормоз.



5. Водитель связывается с ответственным лицом на терминале и сообщает, что автомобиль припаркован и готов к погрузке или разгрузке.



2. Работник терминала снимает тросы и закрывает дверь погрузочной площадки.



5. Водитель готовит транспортное средство к выезду:



Убирает противооткатные упоры.



Удаляет конус и противооткатные упоры и размещает их в предназначенных для этого местах.

3. Водитель открывает автомобиль.



6. Работник терминала закрепляет автомобиль на погрузочной площадке с помощью тросов.



3. Ответственное лицо на терминале сообщает водителю, что автомобиль готов к отъезду.



Заводит автомобиль.



Отпускает стояночный тормоз.